
# SR52, 53, 54シリーズ ディジタル調節計

# 取扱説明書



このたびはシマデン製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。 お求めの製品がご希望どうりの製品であるかお確かめの上、本取扱説明書を熟読し、 充分理解された上で正しくご使用ください。

# 株式合社 フラブ

#### 「お願いし

この取扱説明書は、最終的にお使いになる方のお手元に確実に届くよう、お取りはからいください。

### まえがき

この取扱説明書は、SR52·53·54シリーズの配線及び設置・操作・日常のメンテナンスに携わる方々を対象に書かれております。

この取扱説明書にはSR52・53・54シリーズを取扱う上での、注意事項・取付方法・配線・機能説明・操作方法について述べてありますので、SR52・53・54シリーズを取扱う際は常にお手元に置いてご使用ください。

また、本取扱説明書の記載内容を遵守してご使用ください。

なお、安全に関する注意事項や機器・設備の損傷に関する注意事項、又追加説明やただし書きについて以下の見出しのもと に書いてあります。

- ◎お守りいただかないと怪我や死亡事故につながる恐れのある注意事項
- ◎お守りいただかないと機器・設備の損傷につながる恐れのある注意事項
  - 「全 注意」
- ◎追加説明やただし書き等

「注|

SR52・53・54シリーズは一般産業用設備の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。したがって、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用することは避けるか、安全措置をした上で、ご使用ください。もし、安全措置なしに使用されて事故が発生しても、責任は負いかねます。

# 「魚警告」

- ●本器は制御盤等に収め充電部が人体に触れない様にしてご使用ください。
- ●電源が供給されたままで内器を引き出し、ケース内部に手や導電体を入れないでください。 感電による人命や重大な傷害にかかわる事故が発生する恐れがあります。

### 「∕ 注意

本器の故障により周辺機器や設備あるいは製品等に損傷・損害の発生する恐れのある場合には、ヒューズの取付け・過熱防止装置等の安全措置をした上でご使用ください。

もし、安全措置なしに使用されて事故が発生しても、責任は負いかねます。


## 「/ 注意」


- ●本器貼付プレートのアラートシンボルマーク ⚠ について
  - 本器のケースに貼られているネームプレートには、アラートシンボルマーク ⚠ が印刷されていますが、通電中に充電部に触れると感電の恐れがあるので、触れないよう注意を促す目的のものです。
- ●本器の電源端子に接続する外部電源回路には、電源の切断手段として、スイッチ又は遮断機を設置してください。スイッチ又は遮断機は本器に近く、オペレータの操作が容易な位置に固定配置し、本器の電源切断装置であることを示す表示をしてください。
- ●配線時は端子接続部の締付けを確実に行ってください。
- ●電源電圧、周波数は定格内でご使用ください。
- ●入力端子には、入力規格以外の電圧・電流を加えないでください。 製品寿命を短くしたり、本器の故障を招く恐れがあります。
- ●出力端子に接続する負荷の電圧・電流は、定格以内でご使用ください。 これを超えると温度上昇で製品寿命を短くしたり、本器の故障を招く恐れがあります。
- ●リレー接点電流は定格内で使用してください。定格を超えて使用しますとリレー及び本器バネ接点部の焼損事故が発生する恐れがあります。
- ●ユーザーによる改造及び変則使用は絶対にしないでください。
- ●本器を安全に正しく使用し、信頼性を維持させるために、取付・配線・設置場所の環境、操作方法・保守点検について取扱説明書に記載されている注意事項を守ってご使用ください。

	7 1
1.	外形寸法図とパネルカット
2.	取 付     1       2-1. 取付場所     1       2-2. 取付方法     1
3.	端子説明
4.	配線       3         4-1. 入力信号回路       3         4-2. 接地       3         4-3. 電源その他の配線       3         4-4. 端子の接続       3         4-5. 配線時のお願い       3
	各部の名称と機能       4         5-1. 前面部       4         5-2. 操作キーの機能説明       4
6.	キー操作とパラメータ56-1. パラメータ系統図の概要56-2. キー操作とパラメータの選択56-2-1. 画面ロック (消去) の解除とロック方法56-2-2. パラメータの選択と設定5
7.	運転パラメータの設定       6         7-1. 基本画面群       〔モード0〕 設定値バイアス, イベント動作点, PID値, マニュアルリセット       6         PID調節係数の設定       6
	7-2. タイマ画面群
	7-4. 入力画面群 〔モード 4 〕 測定値バイアス,測定値フィルタ定数,の設定 ····································
	7-5. 出力画面群 [モード 5] 出力リミッタ種類の選択,下限/上限出力リミッタ設定
	7-6. イベント画面群
	7-7. オプション画面群 [モード 7] リモート設定範囲スケーリング, リモート設定バイアス・フィルタ設定 10 (オプション) アナログ出力モード選択, アナログ出力スケーリング 開平演算機能の選択  入力画面〔モード 4〕 (オプション)
8.	運 転
	8-1. 目標値の設定方法
	8-1-1. 目標値 (SV) の設定/ローカルモード
	8-1-2. 目標値 (RSV) の設定/リモートモード (オプション)
	8-2. イベント動作点の設定方法
	8-3. オートチューニングの実行方法
	8-4. 手動(マニュアル)調節方法 13
	8-5. 調節の実行・停止(スタンバイ)の方法
	. エラーメッセージ
	キーシーケンス
11.	仕 様
12.	コード選択表


#### 1. 外形寸法図とパネルカット

#### **SR52**













#### **SR53**












**SR54** 





1枚







単位:mm

本取扱説明書

(オプション用の場合、オプション用取扱説明書)

単位シール

ビータ断線警報用電流検出器(CT):ヒータ断線警報オプション付加時に付属 30Aの場合 形式CTL-6-S 1個(9ページ参照) 30Aの場合 形式CTL-6-S

#### 2. 取付

#### 2-1. 取付場所

取付場所は、環境の良い場所を選んで取り付けてください。


# 注意|

以下のような場所でのご使用は避けてください。

- 引火性ガス、腐食性ガス、油煙、絶縁を悪くするチリ等が発生または、充満する場所。
- ●周囲温度が-10℃以下または、50℃を超える場所。
- ●周囲湿度が90%RHを超えるまたは、結露や水滴を受けるような場所。
- 強い振動や衝撃のある場所。
- 強電回路の近くや、電磁誘導障害を受けやすい場所。


#### 2-2. 取付方法


- ・パネルカット図に従って取付穴加工をし、本体をパネルの前面より確実に押し込んで ください。
- ●取付パネルの厚さは、1.0~3.5mmの範囲で選定してください。




#### 3. 端子説明


#### **SR52**






#### SR53, 54










※1 SR52調節計の端子16~18は、オプション機能により、 以下のようになります。注)端子15は接地してください。

	端 子 番 号			
オプション機能	1 6	1 7	1 8	
アナログ出力	+	-		
RS-232C	SG	SD	RD	
RS-485	SG	+	-	


#### **SR53**



\*1 SR53調節計の端子21~25は、オプション機能により、 以下のようになります。

ユーディー こ 機能	端 子 番 号				
オプション機能	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5
アナログ出力	+	_			
RS-232C	SG	SD	R D		
RS-422A	SG	SD+	SD-	RD+	RD-
RS-485	SG	+	-		

#### SR54



\*1 SR54調節計の端子1,及び21~24は、 オプション機能により、以下のようになります。

1 -0 :	端 子 番 号				
オプション機能	1	2 1	2 2	23	2 4
アナログ出力		+	-		
RS-232C	SG	SD	RD		
RS-422A	SG	SD+	SD-	RD+	RD-
RS-485	SG	+	_		

## 4. 配線「(注意)

□配線方法

配線は、〔3. 端子説明(ページ2)〕を参照し、以下の事項に従って、行なってください。

- ●配線をする場合は通電しないでください。感電することがあります。
- ●接地端子は必ず接地して使用してください。
- ●配線後の端子やその他充電部には通電したまま手を触れないでください。

#### 4-1. 入力信号回路

- □熱電対入力の場合は,所定の補償導線を使用してください。
- □測温抵抗体入力の場合は,三線間の抵抗差がなく,調節計までの抵抗値が5Ω以下となるような電線を用いてください。
- □入力信号線はノイズの混入,誘導を避けるため電源線,動力電源線,負荷線からできるだけ離して配線してください。
- □静電誘導に対しては、シールド線の使用が効果的です。シールドは 必要に応じてSR50シリーズ調節計の接地端子に接続してください(2点接地とならぬようご注意ください)。
- □電磁誘導に対しては,入力配線を短い間隔でツイスト (よりあわせ) して配線すると効果があります。

#### 4-2. 接 地

接地は2mm<sup>2</sup>以上の太い線で、接地抵抗100Ω以下で施工してください。

なお本器の接地は,GR端子で1点接地とし,渡り配線は行なわないでください。


#### 4-3. 電源その他の配線

電源その他の配線に対しては, 600 V ビニル絶縁電線

(JIS C3307) と同等以上の性能を持つ電線, あるいはケーブルを使用し, 必要に応じて電源にノイズフィルタを入れてください。

#### 4-4. 端子の接続

配線は配線図及び本体ケースに貼付の端子説明図に従って行ない,配 線後は確認をしてください。







- ●圧着端子はM3.5ネジに適合のものをご使用ください。
- 振動、衝撃の大きい所に設置する場合は、端子から外れないよう 丸形圧着端子をご使用ください。
- ●圧着端子が隣の端子と接触しないように,ご注意ください。

# 4-5. 配線時のお願い 「 注 注 意 」

- (a) 本器にはヒューズ,電源スイッチはありませんので,必要に 応じて外部に設置してください。
- なお,ヒューズは定格電圧250V,2Aをご使用ください。
  (b) リレー接点出力で、定格接点容量(240V/25A)を超きる角
- (b) リレー接点出力で、定格接点容量 (240V/2.5A) を超える負荷を開閉するような場合は、補助リレーを併用してください。
- (c) リレー接点により、リレー、電磁開閉器、電磁弁のようなL (誘導性)負荷を駆動する場合、火花消去用のスパークキラー、CR (AC使用時)または、ダイオード(DC使用時)を下図のように励磁コイルに並列に接続してください。(CR回路およびダイオードは、リレーコイル端子/ソケットに直接取り付けてください)






スパークキラー (CRフィルタ) の代表的な例

用途製作メーカー	小型リレー	電磁開閉器
(株)指月電機SS	SK25B473MA	SK25B104MA
日通工㈱	CR2E333C121	CR2E104C121
松下電器産業(株)	ECQJ 0187X	ECQ1 0186X


#### (d) ノイズフィルタ

電源からのノイズが多い場合には、計器の誤動作を防ぐために、絶縁トランスを付加し、ノイズフィルタのご使用をおすすめします。



#### 5. 各部の名称と機能

#### 5-1. 前面部



#### 5-2. 操作キーの機能説明



本器には7ヶの操作キーがあり、それぞれにその機能が表記または、図示されております。

(ジーン) キーと他のキーを一緒に押すことにより、キーの上部に記載されている機能を行ないます。

( ジント キーを先に押しながら、他のキーを押してください。)

		,
<b>*</b> -	キー キー枠内に記載されている機能動作	シフト + キー枠の上部に記載されている機能動作 リターン キー
シフト	リターン どこのパラメータ画面にあっても、2回連続して押すことにより 基本画面(測定/設定値)へ戻ります。 (2秒以内に2回続けて押さないと無効となります)	シフト シフトキーを押しながら他のキーを押すことにより、キー上部 に記載の機能が行なわれます。 (シフトキーを先に押しながら,他の目的機能キーを押してく ださい。)
表示モード	モード 各モード画面群の切換を行ない、キーを押すごとに $\vec{n}dI \rightarrow \vec{n}dC \cdot \cdot \cdot \rightarrow \vec{n}d\Omega$ と各モードの先頭画面が切換わります。 各モードの先頭画面以外の表示がされている場合は、その画面群の先頭画面に戻ります。	表 示 表示ランプが点灯し、全てのパラメータを呼び出すことができる モードとなります。 ロック (消去) 状態のパラメータは点滅表示で現れ、その画面の データを変更する場合は、ロックを解除しなければできません。
ロック	パラメータ 各モード画面群内のパラメータを切換表示します。 キーを押す毎に、パラメータシーケンスの上から下に順次画面が 切換わり、最後の画面からは、先頭の画面に戻ります。	ロック 設定したパラメータデータの変更を禁止する場合,そのパラメータを呼出しロックキーを押すと,点滅表示に変わり,ロック(消去)状態となり,画面表示がされなくなります。 再度ロックキーを押すと,パラメータのロックは解除されます。
実 行 登 録	登録 データ変更をした場合に確定登録をするキーで、変更中のデータは点滅表示されていますが、登録されると通常点灯表示に変わります。	実 行 制御動作を実行または、停止(スタンバイ)かの切換に用いま す。制御動作中に押すと制御は停止し、測定値と設定値が点滅表 示に変わり、制御出力は0%、イベントの出力も停止されます。 制御動作停止中に押すと、測定値表示は点滅から通常点灯に変わ り、制御動作が再開します。
IJ <b>£</b> − ト	データの変更桁移動キーで、このキーを押すと表示の最下位桁が 点滅し、データの変更受付可能を表します。 更に押すと点滅桁は上位に移動します。 (小数点位置設定の場合も同様です)	リモート リモート設定モードと、ローカル設定の切換を行ない、リモート 設定モード選択時は、リモートランプが点灯し、確認できます。 ローカル/リモートモードへの切換は基本画面(測定/設定値) でのみ行なえます。
手動	∨ 数値データ,文字データを変更するキーで,数値の場合は押すことにより,桁下がりを伴う減少をし,文字データの場合は選択可能データを1つ更新します。	手動 基本画面(測定/設定値)画面でパラメータキーを押すと,出力(out)画面に移行し,出力画面で手動キーを押すと手動制御モードとなります。(手動ランプ点滅点灯)制御出力値は,☑,☑、□キーにより,手動で設定できます。定値制御モードでの停止,プログラム制御モードにおける解除の状態では,手動制御への切換はできません。
A T	へ 数値データ、文字データを変更するキーで、数値の場合は押すことにより、桁上がりを伴う増加をし、文字データの場合は選択可能データを1つ更新します。	A T オートチューニング機能の実行と解除を行なうキーで、実行中はATランプが点灯し、動作終了時に消灯します。 また実行中のチューニング動作を解除する場合は、再度押すことにより解除できます。

#### 6. キー操作とパラメータ

#### 6-1、パラメータ系統図の概要

パラメータ系統図の概要を下に示します。パラメータの表示記号と詳細は、15ページのキーシーケンスを参考にして、キーの操作とパラメータの設定をしてください。

#### 6-2. キー操作とパラメータ選択

#### 6-2-1. 画面ロック (消去) の解除とロック方法

工場出荷時は、基本画面以外の各モードの先頭画面はロック(消去)の状態になっており、0-0 基本画面と基本画面群の一部のパラメータのみが表示されます。従って、 (表示) キーを押しても、他のモード画面群には切り換わりません。

画面ロックを解除して各画面を表示可能とするには、基本画面の状態で  $\frac{37}{19-2}$  キーを押しながら  $\frac{3}{12-1}$  キーを押して、表示ランプを点灯状態にし、この状態で  $\frac{3}{12-1}$  キーを押すと、0-0 基本画面 -1-0 プログラム画面 [ -1-1] そ-1-1 と点滅表示の状態で、各画面群の先頭画面を移行します。

ここでロックを解除したいモードを選択し、(<u>()クー</u>) キーを押しながら (<u>ロック</u>) キーを押すと、点滅表示が点灯表示に変わり、ロックが解除されたことを表します。 (号20) キーで解除することによってそのモードブロックの全てのパラメータが呼び出せます。

再びロック状態にする場合は、モードの先頭画面または、パラメータを呼び出しのチャンキーを押しながらのチャンキーを押すと表示は点滅状態となりロックされます。表示モードのロックはのチャンキーを押しながらの表示トーを押します。(表示ランブ消灯)

#### 6-2-2. パラメータの選択と設定

各画面内での選択と設定は (1年) (本) キーで行ない、 東京 キーで確定します。 (制御の実行中でも選択・設定可能な画面と、制御停止状態でのみ選択・設定可能な画面があります) (12年) キーを続けて2回押すと、どの画面からでも基本画面(測定/設定値)に戻ることができます。

図6-1. パラメータ系統図 ₹-ド \*- -> 3) キーロック画面群 3-0 モード3 キー/画面表示 4) 入力画面群 5) 出力面面群 6)イベント画面群 7)オプション画面群 0)基本面面器 1) プログラム画面群 2) タイマ画面群 7-0 モード7 オプション 機能の設定 2-0 モード2 6-0 モード6 1-0 モード1 4-0 モート 測定入力 5-0 モード 調節出力 0-0 モード 0 基本画面 ·> ギード0-0 設定/表示 ロックモード 機能設定 動作の設定 測定/設定值 制御設定要素 対 設定/選択 6-1 V E1\_m 1^>h1 1:1..... 2-1 \* 7-1 J 宝行 E St o\_md 出カリ SIFP SV L PV h 測定值 out 種類選択 紋定リミット ミッタ種類 調節出力 ステップ設定 タイマ残時間 バイアス設定 設定下限值 3-2 5-2.... 0-2 o\_SL 特殊出力時 測定值 S\_SV 開始点 LSt スタート SV H FER PV F 測定值 SV\_H 上級 設定リミット 設定上級領 下限リミッタ 動作すきま 時間設定 フィルタ定数 out 出力値 設定値 63 V E1\_S 1 \> h1 1-3 4-1151-1 5-3....¥... 7.3 V 3-3 測定 o\_SH 特殊出力時 LSV ローカル S\_01 第1ステ t\_Ed エンド L SV 目標値 TANG 待機/非待機 時間設定 レンジ選択 設定パイアス 上限リミッタ 目標設定值 ップ目標値 設定ロック 7-4 ....... 通信機能 |rE\_F リモート! オプションの場合 0-4 \* 1 2-4 3-4 4-4 6-4 + E2\_m 1~>+2 t\_md タイマ モードの選択 t\_01 第1ステ L EC 実行 測定 出カリ キーロック 単位の選択 目標設定値 ップ所要時間 ミット下眼値 種類選択 入力フィルタ 1-4 登録 rPt 維海! 6-5 V E2\_d 1~> h2 4-5 tyPE 測温抵 5-5 v 0-5 SVb 設定値 3-5 出カリ C\_md 通信 LAT AT+o\_H モード選択 バイアス ミット上限値 抗体種別選択 動作すきま グ出力種類 実行数 ロック 5-6 出力 3-6 0-6 V EV1 1 × > 1 1.5 \* 4-6 v dP 小数点 6-6 イベント3=HB E2\_S イベント2 オプションの場合 7-6 ... m\_md メモリー E\_ti 実行ステ L\_mn 手動調 位置設定 動作すきま 動作点 ップ残り時間 節キーロック 待機/非待機 グ出力下限値 モード選択 6-7 E3\_m イベント3 5-7 o\_Cy 比例 7-7\* ↓ Addr 通信 1-6 \* V 3-7 V 4-7 SC L 測定距 6-7' \* ↓ Hb\_A ヒータ! 7-7 V 0-7 EV2 イベント2 周期出力/Y,P 囲下限值表示 種類選択 グ出力上級値 電流値表示 アドレス指定 動作点 ステップNo. 設定ロック 1-7 \* ↓ 0-8 EV3 イベント3 6-8 v 7-8 dAtA 7-9 6-8' ₩ 48' 4-8 SC H 測定節 di\_1 o\_AC 出力 フォーマット 7-9 動作選択 電流値設定 繰返し回数 囲上限值表示 特性選択 動作すきま 動作点 1-8 707 4-9 開平 3.9 6-9 E3 S 142 H3! HLS E-91 0-9 At\_P AT動作 粉作出织 演算機能選択 -ブ警報設定 通信速度選択 待機/非待機 比例蒂 ラム/定値 点設定 6-10 ¥69 7-10 0-10 J prtC プロトコル 保持/非保持 積分時間 画面配列の説明 0-11 各モードの先頭面面 ード 0 以外は、出荷時画面ロック 微分時間 0-12 型式または、パラメータのモード により表示されない場合がある マニュア \*印はモニタ専用画面で、上段はパラメータと ルリセット 選定値(PV)の交互表示となります 0-13 例 リモート面面の場合 r S V / 測定値(PV) を交互に表示します。 オプション付の場合に表示される 調節係数 出荷時に表示される画面 ロック パラメータ キー 標準機能画面

#### 7. 運転パラメータの設定

電源投入時の画面と基本画面の表示 調節計に電源と投入すると、約3秒間下のようなメッセージを表示した後に、基本画面を表示します。

#### □電源投入画面

電源投入 1

:調節計の形式 ソフトのバージョン

800.0

:測定範囲の上限値 :測定範囲の下限値

7-1. 基本画面群 [モード0]

7-1-1. 設定値バイアス (54\_6)

設定範囲:-1999~9999 Unit 初期値:0 Unit 目標値(SV)に対しバイアス調整にて目標値を上または、下にずら して制御する機能で、炉内温度の分布調整、マスタースレーブ調節の 際に用います。

設定値バイアスの設定

外部入力(DI)入力DI1またはDI2でSBが選択されている場 合は、DI1またはDI2端子をON(閉)することにより機能しま

7-1-2. イベント動作点(*E U \_ I , E U \_ 2 , E U \_ 3*)の設定 モード 0-6, 0-7, 0-8(イベントオプション付加時に表示)

設定範囲:測定範囲内 イベントオプションが付加されている場合は, EV\_1, EV\_2, EV\_3の動 作点を設定します。

800

イベント出力1の動作点設定

イベント動作の種類は"non" (イベント出力せず) を含めて17種あ り、これらの内より選択されたイベントを表示。(9ページ参照)

7-1-3. 比例帯 (P) モード 0-9

設定範囲:OFF, 0.1~999.9%FS 初期值:3.0%

比例带設定 (P=OFFでON/OFF調節)

7-1-4. 積分時間 (1) モード 0-10 設定範囲: 0FF, 1~6000秒 初期値: 120秒

120

積分時間設定

7-1-5. 微分時間(d) モード 0-11

設定範囲: OFF, 0, 1~3600秒 初期值: 0秒

微分時間設定

7-1-6. マニュアルリセット (ぶっ) モード 0-12

マニュアルリセットの設定 調節結果を見ながら、オフセットが消滅するように、 ☑、 ☑、 ☑ キーで数値を設定、 登録キーで確定

7-1-7. P I D調節係数 (5F) モード 0-13 この係数の設定値により、PID調節時のオーバーシュート及びアンダーシュートの発生を最小にします。

0.00で機能OFF, 1.00で最も強く作用します。

設定範囲:0.00~1.00 初期値:0.40

PID調節係数の設定 調節結果を見ながら、行き過ぎ量が最小となるように設 定, 登録キーにて確定

\*P=OFF(オンオフ調節)及び1=OFFの場合、この画面は表 示されません。

□基本画面モード

100.0

上段 測定値 (PV) :下段 目標設定値(SV)

□設定方法

数値の設定は□、□、□キーで行ない、□登録□キーで確定します。

7-2. タイマ画面群 [モード2]

タイマ機能とは、電源投入時や実行キー、DI (外部制御) 入力によ り、スタートタイマ( $E_-$ 5E),エンドタイマ( $E_-$ 6E)を起動させることにより,定値・プログラム調節の実行(運転)や停止(解除)をさせたりまた,単にタイムシグナルとして,イベントより出力 できます。

<u>ñd\_2</u> EiñE

モード 2-0 この画面はタイマ機能のモニタ画面で設定は不可

7-2-1. 実行タイマ残時間表示 (E\_5 と/スタートタイマ残時間) モード 2-1 (E\_E / L ンドタイマ残時間)

99

エンドタイマ残時間 残時間

E\_Ed エンドタイマ残時間 タイマ停止

現在実行されているタイマの残時間を表示する画面で設 定はできません。

7-2-2. スタートタイマ時間設定(Ł\_5Ł) モード2-2 設定範囲:0~9999分 初期值:0分

60

スタートタイマ時間設定

\*スタートタイマの起動条件は、タイマモードにより異なります。 \*スタートタイマが起動しタイマ残時間が0となると、エンドタイマ が起動し、選択されたタイマモードによる動作を開始します。

7-2-3. エンドタイマ時間設定(*L\_Ed*) 初期值:0分 設定時間:0~9999分

BB

エンドタイマ時間設定

(0設定でキーまたは、電源OFFまで継続)

\* エンドタイマは、スタートタイマの残時間が 0 となると同時に起動 し、選択されたタイマモードによる動作を開始します。

7-2-4. タイマモード選択(*L\_nd*) 設定種類:OFF, EC, ti, Pon 初期值:OFF

t\_nd

タイマモード選択 タイマ動作

OFF:タイマ機能を使用しないモードです

Pon E C 調節実行・ 調節実行 調節実行 調節実行 調節停止 -1 スタート タイマ スタータイマ エンド タイマ エンド ON → スート エンド タイマ タイマ 初期メッセージ 残時間 0 残時間 0 表示終了 スタート エンド タイマ タイマ 残時間 0 残時間 0 エンド 電源投入 エンド スタートタイマ ON

\*タイマモードで使用の際に

測定値 (PV) と目標設定値 (SV) の表示が両方とも点滅: 調節停止 (スタンバイ)

測定値 (PV) のみが点滅表示:

スタートタイマ動作中でエンドタイマが停止 調節停止 (スタンバイの状態を表します)

7-3. キーロック画面群〔モード3〕

この画面群は目標設定値のリミッタ、特定キーのロック、DI (外部制御) 入力の選択を行ないます。

7-3-1. 下限リミッタ(5*H*\_L) モード 3-1 設定範囲:測定範囲下限値~測定範囲上限値-1 Unit

初期値:測定範囲の下限値

5*U*. 0.0 目標値下限リミッタ設定

7-3-2. 上限リミッタ(5*B*\_*H*) モード 3-2 設定範囲:測定範囲上限値~測定範囲下限値+1 Unit

初期値:測定範囲の上限値

400.0

目標値上限リミッタ設定

#### 7-3-3. D I (外部)制御入力選択画面

この画面で8種類の機能より選択し、DI端子にその機能を割り付け ます。

が)。 対端子に接点(無電圧)または、オープンコレクタ信号(約5V/ 2mA DC)を入力することにより実行できます。 選択された機能はキー入力、通信コマンドでの実行はできません。

(dī\_1) モード 3-8, (dī\_2) モード 3-9

設定種類: non, Sb, At, A/M, drEm, AdV, HLDの9種類

初期値:non

dĩ. 1 56

D I (外部) 制御入力選択

機能	ON	入力 [ OF F	備	考
Sb 設定値バイアス	実行		SV値+ノ	バイアス値
At オートチューニング	D I 信号力	(力毎に実行	亍と解除で	を繰り返す
A/M 自動/手動調節切換	手動調節	自動調節		
dA 調節動作特性切換	DA動作	RA動作		
EC 調節動作実行/停止	DI信号ノ	<b>し力毎に実行</b>	うと停止を	を繰り返す
rEM 設定モード切換	リモート	ローカル		
AdV アドバンス	ステップ歩進		プログラ	ム調節時
HLD ホールド	調節一時停止	停止解除	の機能	
non ノン	DI(外音	B)制御機育	を使用せる	f

#### D I (外部制御信号)

D I 端子間に与える外部制御信号は、接点 (無電圧) または、オープンコレクタ信号(約5 V/2 mADC)を 入力することにより実行できます。

少なくとも 5 0 0 m s e c 以上の幅を持つパルス(ワンシ ョット)で、連続して与える場合の最低間隔は、1秒とし

- . ます。 調節計 DI 端子



接点信号(無電圧)

接点:ON(閉)でDI動作実行

<--1.0sec 0.5s **←** DI 信号プロファイル

#### 7-4. 入力画面群〔モード4〕

この画面は,入力に関する数値の設定と選択を行ないます。

7-4-1. 測定値バイアス(PH\_b) モード 4-1 設定範囲:-1999~9999 Unit 初期値:0 Unit

PH\_6 測定値バイアス設定 0.0

\* 検出器(センサ)の誤差や、検出位置により温度誤差を生じた場合に補正する機能で、測定入力とバイアス値の加算結果値で調節が行 なわれます。

7-4-2. 測定値フィルタ定数(PH\_F) モード 4-2 設定範囲:0~100秒 初期値:0秒

*₽*⊌\_*F* 0 測定値フィルタ定数設定

\* 測定値の変動が激しい時フィルタ定数を設定し、表示、調節に支障 の無いようにし、定数の大きい程フィルタの効果が大きく、定数0 ではフィルタの機能はしません。

レンジ (r Rn G) モード 4-3 【レンジ変更をする場合】 設定種類:下記測定範囲表により選択 7-4-3. レンジ (r fl n 🖟 )

初期値:工場出荷時値又はお客様注文時指定値

rAnG 5 P2

測定範囲の設定

\* この画面での選択変更は、調節停止(13ページ参照)状態でのみ可能 \* 電圧・電流入力での測定範囲はキーシーケンス図のモード

4-7  $SC_L$ (下限値設定画面) 4-7  $SC_H$ (上限値設定画面)で決定されますが、選択変更を 行なうと $SC_L$ 、 $SC_H$ の値は初期化されます。

の画面での選択変更を行なうと、測定範囲に関するデータは全て 初期化されます。

#### 測定範囲表

(※印 指定のない場合工場出荷時値) ①麹電材がループ

山然	① 熱竜 対グループ					
++	ィラクタ	7(記号	+)	入力種類	測定範囲(℃)	測定範囲(°F)
0)	1 b		<i>b</i> )	В	0 ~1800	0~3300
1)	2 r	[ 2	7	R	0 ~1700	0~3100
2)	3 S	3	5)	S	0 ~1700	0~3100
(3)	4K1	(4 P	(I)	K1	-100.0~ 400.0	-150~ 750
4)	5K2	(5° H	(ح،	<b>★</b> K2	0.0~ 800.0	0~1500
5)	6K3	( <i>6 P</i>	Έ'	К3	0 ~1200	0~2200
6)	7 E	( 7	E	E	0.0~ 700.0	0~1300
7)	8 J	( 8	J	J	0.0~ 600.0	0~1100
8)	9 T	[ 9	E	T	-199.9~ 200.0	-300~ 400
9)	10 n	(10	<u></u>	N	0 ~1300	0~2300
10)	11PL	(IIP	L	PL 🛮	0 ~1300	0~2300
11)	12 <b>W</b> r	(120	7	WRe5-26	0 ~2300	0~4200
12)	13 U	(13)	υ)	U	$-199.9 \sim 200.0$	-300~ 400
13)	14 L	[ 14	L)	L	0.0~ 600.0	0~1100

#### ②測温抵抗体グループ

キャラクタ(記号)	測定範囲(℃)	測定範囲(℉)
0) Pt1 ( <i>PE 1</i> )	$-199.9 \sim 600.0$	-300 ~1100
1) Pt 2 ( <i>Pt 2</i> )	-100.0~100.0	-150.0~200.0
2) Pt 3 ( <i>Pt 3</i> )	-100.0~300.0	-150.0~600.0
3) Pt 4 ( <i>Pt 4</i> )	$-50.0 \sim 50.0$	-50.0~120.0
4) Pt 5 ( <i>Pt 5</i> )	$0.00 \sim 50.00$	0.0~120.0
5) Pt 6 ( <i>PL 6</i> )	0.00~99.99	0.0~200.0
6) Pt 7 ( <i>Pt '7</i> )	$0.0 \sim 100.0$	0.0~200.0
7) Pt 8 ( <i>Pt B</i> )	<b>*</b> 0.0 ~200.0	0.0~400.0
8) Pt 9 ( <i>Pt 9</i> )	$0.0 \sim 500.0$	0 ~1000

#### ② … 以季圧1カガル、プ

③ mv≞	圧入刀グル	<i>y</i> — <i>y</i>
キャラク		
0)-10.10[	- 10.10)	-10 <b>~</b> 10
1) 0.10[		<b>*</b> 0∼ 10
2) 0.20[	0.20)	0~ 20
3) 0.50[	0.50)	0~ 50
4) 10.50[	10.50)	10~ 50
5) 0.100	(0.100)	0~100

#### ④ V 電圧入力グループ

+	ヤラク	タ(記	号)	入力(V)
0)	-1.1	- t	- 1)	-1~ 1
1)	0.1 (	Ο.	7)	0~ 1
2)	0.2 [	. <i>D</i> .	2)	0~ 2
3)	0.5 (	<i>D.</i>	5)	0~ 5
4)	1.5 (	1.	5)	<b>★</b> 1~ 5
(5)	0.10(	<i>D.</i>	10)	0~10

#### ⑤ mA電流入力グループ

キュ	ィラク	夕(記号)	入力(mA)
0)	0.20	(0.20)	0~20
1)	4 20	(420)	<b>★</b> 1~20

7-4-4. 小数点位置選択画面(dP) モード 4-6

電圧・電流入力時小数点の位置を選択する画面で図、△、□キーで選 択し登録キーで確定します。

\*この画面は,熱電対,測温抵抗体入力時には表示されません。

7-4-5. 測定範囲スケーリング下限値設定(*SE\_L*) 電圧・電流入力時測定範囲の下限値を設定する画面です。 設定範囲:-1999~9999 Unit 初期値:0 Unit

Ũ

測定範囲下限値設定(電圧・電流入力時)

7-4-6. 測定範囲スケーリング上限値設定 (SC\_H) 電圧・電流入力時測定範囲の上限値を設定する画面です。 測定範囲:-1999~9999 Unit 初期値:0 Unit

測定範囲上限値設定(電圧・電流入力時)

\*熱電対、測温抵抗体入力時はモニタ画面となり、設定できません。 \*選択変更を行なうと、測定範囲に関するデータは全て初期化され

#### 7-5. 出力画面群〔モード5〕

この画面群は、制御出力に関する数値の設定や選択を行ないます。

#### 7-5-1. 出力モード選択画面(a\_ād) モード 5-1

設定種類:ノーマル/nonL,スペシャル/SPCL

初期値:ノーマル/のロバレ

o\_ñd

出力モード ☆モードの選択は、制御停止(スタンバイ) ノーマル 状態でのみできます。

△, ▽キーでモード選択, 登録キーで確定

ノーマルモードとスペシャルモードの違いは、後述の出力リミッタの リミットモードに関係します。

#### 7-5-2. 特殊出力リミット下限設定(o\_5) モード 5-2

設定範囲:測定範囲内(下限値<上限値)

初期值:測定範囲下限值

o\_5L 00 下限出力リミット設定

図, 囚, 図キーで制御出力が0%となる下限測定範囲 (下限リミット)値を設定,登録キーで確定

#### 7-5-3. 特殊出力リミット上限設定 (a\_5H) モード 5-3

設定範囲: 測定範囲内 (下限値<上限値)

初期值:測定範囲上限值

o\_5H 100.0 上限出力リミット設定


□、□、□キーで制御出力が100%となる上限測定範

┛ 囲(上限リミット)値を設定,登録キーで確定

\*ノーマルモードを選択した場合、特殊モードは表示されません。

#### 特殊出力リミットモードとは

図 7.5.1 特殊出力リミットモード動作図



#### \*特殊リミットモードの特長

測定範囲内で、調節温度の下限と上限値で制御出力の0%(最小)と 100% (最大)を設定することにより、目標値(SV)の大きさに比例した制御出力が得られます。

☆目標値(SV)を変更した場合,新しい目標値に適合した制御出力が プロセスに与えられるので,調節の行き過ぎや遅れ等を最小限にする ことができ、目標値への到達性が良くなります。

#### 7-5-4. 出力下限リミット(ロ\_L) モード 5-4

(ノーマルモード選択時)

制御出力の下限値を決定するパラメータで, 先の特殊出力リミットモードと異なります。

設定範囲:-10.0~110.0% 初期値:0.0%

0\_L 0.0 出力下限リミット設定

図、 □、 □キーで数値設定、登録キーで確定

#### \*出力リミットモードが特殊(SPEL)モードの場合

設定範囲:-100.0~0.0% 初期値:0.0%となります。 7-5-5. 出力上限リミット (o\_H) モード 5-5

制御出力の上限値を決定するパラメータで、先の特殊出力リミットモードとは異なります。

設定範囲:-10.0~110.0% 初期値:100.0%

0 \_ H 10 0.0

出力上限リミット設定

リミット値

□、□、□キーで数値設定、登録キーで確定

#### \*出力リミットモードが特殊(5PCL)モードの場合

設定範囲:0.0~100.0% 初期値:100.0%




図 7.5.2 出力リミッタ動作図 (ノーマル)

### 7-5-6. ON-OFF動作時の動作すきま設定(o<sub>-</sub> dF) モード 5-

比例帯P = OFFと設定した場合はON - OFF調節動作となり、その際のONとOFF点との動作すきまを設定します。

\*このパラメータは、P=0と設定した場合のみ表示されます。

設定範囲:0.1~10.0% FS 初期値:0.2% FS

o\_dF 0.5

ON-OFF動作すきま設定

#### 7-5-7. 比例周期の設定(o\_[5]) モード 5-7

調節出力が接点または、SSR駆動用電圧出力の場合に表示され、制御対象の時定数等により変更します。

設定範囲:1~120秒 初期値:接点/30秒,SSR駆動用電圧/ 3秒

0\_CY 30

比例周期設定

## **7-5-8. 制御出力動作特性選択**(σ<sub>-</sub> *Π* ε ード **5-8** 制御動作(正/逆)の選択画面です。

設定種類:dR(正/冷却)動作, rR(逆/加熱)動作 初期値:rR(加熱)動作

o\_AC

制御出力動作特性選択

r R/逆(加熱)動作

△、 □キーでr Hまたは、dHを選択、登録キーで確定

7-5-9. オートチューニングポイント設定 ( $AE_P$ ) モード 5-9 オートチューニング動作を行なう場合, 目標設定値でのリミットサイクルによるハンチングを嫌う場合に仮想のSV値を, その点でAT動作を行ないます。

設定範囲:0.0~50.0% FS 初期値:0.0% FS




図 7.5.3 AtポイントとAt動作の関係

#### 7-6. イベント画面群〔モード6〕 (オプション機能)

この画面はイベント出力及び、ヒータ断線警報に関する画面でイベントまたは、ヒータ断線警報のどちらかがオプションとして付加されている場合に表示され、両方とも付加されていない場合、画面の表示は行なわれません。

\* E V (イベント) 1,2,3の3点出力で、ヒータ断線警報 (HB) が付加されている場合は2点出力となります。

7-6-1. イベント出力種類選択(EUnE) モード 6-1 初期値:上限偏差値警報

E 1\_ñ ∂H

イベント1出力種類の選択

囚, 図キーにより17種のイベント動作より選択し、イベント1の出力(接点)に割り付けます。

(イベント2.3についても同様の操作による)

	(11	ペント2,3についても同れ	様の操作によ
No.	キャラクタ 表示番号	イベント動作内容	
<u> </u>		7 m 3 1 3 4 4 1 1 4 3	1
1	000	イベントxを使用しない	1
2	PHL	PV 上限絶対値警報	
3	PLL	P V 下限絶対値警報	1
4	SHL	S V 上限絶対値警報	1
5	5LL	SV 下限絶対値警報	警報
6	дН	上限偏差値警報	イベント
7	dL	下限偏差值警報	
8	LH	上下限偏差值警報	
9	_LH_	上下限偏差内警報	
10	t_5t	スタートタイマ	
11	E_EE	エンドタイマ	タイマ
12	t_5E	スタート・エンドタイマ	イベント
13	AŁ	オートチューニング動作	
14	50	スケールオーバー	
15	run	プログラム運転	プログラム
16	End	プログラム終了	制御
17	SEEP	プログラムステップ	イベント

7-6-2. イベント動作すきま設定 (E I\_d) モード 6-2 設定範囲: 0.1~10.0 F S 初期値: 0.2% F S

E I\_d 0.2 イベント1動作すきま設定

(イベント2, 3についても同様の操作による)


- \* この画面はイベントオプションが付加されている場合で、6-1のイベントモード選択画面においてNo.2~No.9までの警報イベントが選択されている場合にのみ表示され、設定ができます。
- 7-6-3. イベント待機動作選択画面(E 1\_5) モード 6-3 設定種類: o n (待機) または o F F (非待機) 初期値: o F F (非待機)

E 1\_5 oFF

イベント1待機動作選択 (イベント2,3についても同様の操作による)

#### \*待機動作とは

測定値(PV)が正常領域に入るまで警報の発生を待機させる機能で、電源投入時通常は、電気炉等の温度は目標設定値以下ですが、この場合異常ではないので、下限警報は出力せず、温度が上がり、一度警報設定値を超えてから温度が下がった場合、下限警報出力をONさせる機能を言います。



7-6-4. ヒータ電流値モニタ (Hb\_A) モード 6-7

この画面はイベント3のオプションが付加され、それがヒータ断線または、ヒータループ警報の場合に表示されます。

\*調節出力 Y (接点) または、P (SSR駆動電圧) で単相負荷制御時に適応

<u>нь\_я</u> ≀00 ヒータ電流値モニタ画面 電流値モニタ範囲:0.0~35.0A

7-6-5. ヒータ断線警報電流値設定(Hb\_5) モード 6-8 設定範囲: o F F, 0.0~30.0A 初期値: o F F

нь\_5 10.0 ヒータ断線警報電流値設定

7-6-6. ヒータループ**警報電流値**設定 (*HL*\_5) モード 6-9 設定範囲: o F F, 0.0~30.0 A 初期値: o F F

HL\_5 10.0 ヒータループ警報電流値設定

- \* ここで設定された警報電流値より、調節出力が(接点、SSR駆動電圧)OFFにおける時のヒータ電流値の方が大きい(CT検出入力)場合、ヒータを含む出力回路の異常として警報を出力します。
- \*ヒータ断線警報とヒータループ警報は同一(HB)端子より出力されます。警報ランプ(HB)も共通に使用されておりますので、ヒータ断線かまたは、ループ異常かはモード 6-7 のヒータ電流モニタ画面にて確認してください。
- 7-6-7. ヒータ断線警報動作モード選択(Hb\_G) モード 6-10 設定種類: LoCP/ロック, rERL/リアル 初期値: ロック

НЬ\_<u>ñ</u> Lо[Р

ヒータ断線警報動作モード設定

#### \*ロックモード


一度警報が出力された場合、警報出力がロックされ、電流値が正常に なっても引き続き警報を出力し続けます。

警報信号は、ヒータ断線警報の場合は 6-8画面モードでHb\_SをOFFループの場合は 6-9画面でHL\_SをOFFにするか、警報動作モードの変更か、調節計の電源をOFFにしなければ解除できません。

#### \*<u>リアルモード</u>


このモードはヒータ断線または、ループ異常になった時に警報が出力され、ヒータ電流値が正常に戻った時、警報出力も自動的に解除されます。

\*電流検出器(CT)は付属のものをお使いください。(型式:CTL-6-S)



#### \*接続方法

専用CTの穴に負荷線の一本を貫通させます。 CTから温度調節計端子(CT)への配線に極性はありません。 ヒータと調節計の電源は、共通電源より配線し同時に通電してください。



#### 7-7. オプション画面群〔モード7〕

この画面はオプション機能として、リモート設定(rE)機能及びア ナログ出力 (Ao) 機能, 通信 (C) 機能 (別冊取扱説明書) が付加 されている場合にのみ表示されます。

7-7-1. リモート設定スケーリング下限警値設定 (c E \_ L)

モード 7-1

設定範囲:測定範囲下限值~測定範囲上限值-1

初期值:測定範囲下限值

0.0

rE\_L リモート設定スケーリング下限値設定

(リモート設定入力下限値に対し、測定範囲のスケーリ ン グ下限値を設定)

7-7-2. リモート設定スケーリング上限値設定 モード 7-2 設定範囲:測定範囲下限値+1~測定範囲上限値

初期值:測定範囲上限值

<u>- E</u> \_ H 200.0


リモート設定スケーリング上限値設定

(リモート設定入力上限値に対し、測定範囲のスケーリ ン グ上限値を設定)

\*rE\_LとrE\_Hの関係は、rE\_H≥rE\_L+1となり、rE\_L の値が優先されます。

\*7-7-1画面でcE\_L ≧cE\_Hの設定をした場合cE\_Hの値は、強制 的に┌€\_し十1の値になります。

\*7-7-2 r.E. H≤r.E.Lの設定をしようとしても、登録キーによる 確定はできません。



\*7-7-1画面と7-7-2画面でのリモート設定スケーリングの関係は上図の ようになります。

(例) 測定範囲: 0.0~200.0℃, リモート入力: 0~10 V

実線の場合

破線の場合

設定入力

設定入力

0V r E\_L: 0.0℃(0%) 0V rE\_L: 50.0℃( 0%)

10V rE\_H: 150.0℃(100%) 10V r E \_ H: 200.0℃(100%)

リモート	スケーリング	スケーリング
設定入力	設定値(実線)	設定值(破線)
0 V	0.0℃	50.0°C
5 V	100.0℃	1 0 0 . 0 °C
1 0 V	200.0℃	150.0°C

7-7-3. リモート設定バイアス ( r E \_ b ) モード 7-3 測定範囲:-1999~9999 Unit 初期値:0 Unit

バイアス値

☑, ☑, ☑キーで数値設定, 登録キーで確定

- \* 定値制御でリモート設定モードの場合、目標値に対してこの画面で 設定した値を加算した値で制御されます。
- \*ここで設定した値は、DI(外部制御)入力のDI1またはDI2 でSB入力が選択されている場合、選択DI入力ON(閉)作動

7-7-4. リモート設定フィルタ (~E\_F) モード7-4 設定範囲:0~100秒 初期值:()秒

 $rE_F$ П

リモート設定フィルタ定数

リモート設定信号入力にノイズ等の雑音が含まれている場合、制御結 果に悪影響を及ぼすことがあり、その影響を減少させるため、設定入 力にフィルタ効果を与えます。定数の大きい程雑音の除去効果は強 く, 定数0ではフィルタ効果はありません。

7-7-5. アナログ出力モード (弁の二点) モード 7-5 設定種類:*PU* (PV) または5U (SV) 初期値:PV

Ao\_ñ РН

アナログ出力選択


7-7-6. アナログ出力スケーリング下限値(Po\_L) モード 7-6 設定範囲:測定範囲下限值~測定範囲上限值-1 初期值:測定範囲下限值

Ro\_L 0.0 アナログ出力スケーリング下限値設定

7-7-7. アナログ出力スケーリング上限値(*Ao\_H*) モード 7-7 設定範囲:測定範囲下限値 +1~測定範囲上限値 初期值:設定範囲上限值

 $A_{O}_{-}H$ 200.0

アナログ出力スケーリング上限値設定



\* Ho\_L と Ho\_ Hの関係

Ro\_H≥Ro\_L+1となり、Ro\_Lの値が優先します。 Ro\_L ≥ Ro\_Hを設定した場合, Ro\_Hの値は強制的に  $Ro_{-}L + 1$  となります。

Ao\_H≤Ao\_Lの設定はできません。

7-7-8. 開平演算選択画面 (root / root) モード 4-9 設定種類:on,OFF 初期値:OFF

root oFF

□、□ストーでon(使用する)oFF(使用しない)を 選択,

登録キーで確定

- ●開平演算(オプション)が付加されていない場合,及び熱電対,測 温抵抗体入力時には、この画面は表示されません。
- 開平演算を o n にすると、電圧又は電流入力信号を開平演算して、 内部に取り込む機能で、主として差圧式流量計のリニアライザとし て利用されます。
- ●この画面での選択変更は、制御停止 (解除) 状態でのみ可能です。


#### 8. 運 転

本器では、各定数の設定方法としてアップ・ダウン方式を採用しており、前面のoxtime Q、oxtime Mキー操作後、 $oxtime \overline{3}$ キーにより設定値の変更ができます。


#### 8-1. 目標値の設定方法

8-1-1. 目標値(SV)の設定/ローカルモード


設定範囲:測定範囲内(設定値リミッタが定められている場合はその範囲内)




基本画面(測定値/目標値) 表示であることを確認,他の モードになっている場合は ジプトン キーを続けて2回押 し,基本画面にします。



リモート マート で表示の最下位桁の数字が点滅し、 変更可能状態になり、続けて リモート トーを押すと点滅桁は 上位に移行します。



リモート キーで点滅表示桁を最 上位に移行し、 AT キーを 押し1に設定します。




(登録) キーを押すと数字の点滅は停止し、新しい目標値の設定が終わります。


#### 8-1-2. 目標値(RSV)の設定/リモートモード \*オプション

設定範囲:測定範囲内(スケーリングによる)

設定信号: 注文時に指定のアナログ信号 (4~20 mA, 1~5 V, 0~10 V DCのいずれか)




ローカルモードから, リモートモードへの切換は, 基本画面のみできます。



<u>(ジター)</u> + (リモート (ビスー) + (ビスー) キーを押すことにより、リモート設定モードに切り換わります。

<u>リモートモード選択時、リモートランプが点灯します</u>。




リモートモードからローカル モードへの切換は, 先と同様 の操作で行なえます。

<u>リモートランプの消灯を確認してください</u>。


\*DI (外部制御) により、リモート「r E r ] を選択された場合、前面のリモートキーによって、ローカル/リモートの切換はできません。

#### 8-2. イベント動作点の設定方法(オプション)


イベント画面群 [モード6] / 9 ページで選択された機能のイベントEV1, EV2, EV3の動作点を設定します。設定範囲:測定範囲内




基本画面で (プメーク) キーを 5 又 は 6 回押します。



EB\_ ! (イベント1) 画面にて ! キートキーを押すとSV表 示器の最下位桁の数字が点滅し、変更可能状態となり、続けて ! キーを押すと点滅桁は上位へ移行します。







実行 登録 キーを押すと数字の点滅は停止し、イベント動作点の設定が終わります。

#### 8-3. オートチューニングの実行方法


PID調節においてプロセスに適合したPID定数を調節計自身が求め自動設定しますので、わずらわしいPID定数の設定から開放されます。



オートチューニングの実行は 基本画面で行なえます。



シートーを押しながら AT サーを押すとATランプが点灯 し、オートチューニング動作が 実行されます。オートチューニング動作が終了すると、ATランプは消灯します。



\*オートチューニング(AT)実行の中止となる時

- a. AT実行に入り、その時間が250分を超えても終了しない時
- b. AT実行中に停電した場合
- c. AT実行中に出力特性(RA/DA)が変更された時
- d. AT実行点(オートチューニングポイント)を途中で変更した 時

AT実行点:8ページを参照ください。


#### \*オートチューニング(AT)動作を途中で中止させる場合

AT実行時と同様のキー操作により中止でき、PID定数は実行前の値のまま変更ありません。


#### 8-4. 手動(マニュアル)調節の方法

設定範囲:-10.0~+110.0%


調節出力の値を手動で設定する機能で、出力画面において $\frac{27}{|V-V|}$ + $\frac{-1}{|V-V|}$ +ーを押すと、手動ランプ(赤色)が点滅点灯し、手動調節モードとなり、 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 



基本画面の状態で (152/19) キーを 1 回押し, 出力画面にします。



②フト 手動 キーを押すと 手動ランプ (赤色) が点滅点 灯し,手動調節モードになり ます。



リモート、 で調節出力値を設定し、登録 キーを押すと点滅数値が点灯 表示に変わり、設定値が出力 されます。

手動モードから自動モードへ の復帰は、先と同じキー操作 にて行なえます。


この場合手動ランプが消灯し たことを確認してください。

\* 測定値と調節出力値を、同時に観測したい場合は〔モード 0-2〕で可能となります。


(上段:測定値/下段:出 カ 値を点滅表示)

#### 8-5. 調節の実行・停止 (スタンバイ) の方法

調節動作中に,調節計は通電したままで,一時的に調節出力を停止(スタンバイ)させたい場合  $\frac{27}{(28-2)} + \frac{8}{(28-2)}$  キーを押すことにより,調節出力を0.0%にし,調節動作及びイベントの出力を停止させることができます。




基本画面の状態で <del>(リター)</del> + <u>実行</u> <u>登録</u> キーを押します。



測定値及び目標値とも表示が 点滅し,調節出力,イベント の出力が停止されます。

\*停止中の調節動作を再び実 行させる場合、基本画面に おいて同じキーの操作によ り、調節実行へ移行できま す。 ※ 入力画面群〔モード4〕で入力に関する下記画面の設定変更は制御停止(スタンバイ)の状態にて行ないます。



# 9. エラーメッセージ「介注意」

異常が発生した場合、表示画面に下のようなメッセージが表示されます。

#### 9-1. MPU、メモリーの異常

<u> </u>				
表示	原因と現象			
Err	ROMの異常 全てのキー受付停止			
Err	RAMの異常			
rAñ	全てのキー受付停止			
Err	メモリー内のパスワード異常			
PASS	全てのキーの受付停止			
<u>dALA</u>	EEPROMの異常			
init	いずれかのキー入力で基本画面へ移行			

\*左記のメッセージ時には調節出力0%、 イベント出力OFF、 ヒータ断線警報OFF、アナログ出力は全てOFFとなります。

修理または、交換が必要となりますので、取扱店、弊社営業所に ご連絡ください。

#### 9-2. 測定値 (PV) 入力の異常

which the street	
測定値表示	
нннн	熱電対の断線,測温抵抗体のAが断線した場合,電圧・電流入力でスケーリングを含む測定範囲の上限(+10%)を超えた場合。
LLLL	熱電対配線の+,-が逆の状態で調節した場合,電圧・電流入力でスケーリングを含む測定範囲の下限(-10%)を超えた場合。
НН	熱電対入力で基準接点補償回路が上限側に異常になった場合。
LL	熱電対入力で基準接点補償回路が下限側に異常になった場合。
Ь	測温抵抗体入力でABbのBが断線または,Aとb両方とも断線した場合。
c	測温抵抗体入力でABbのbが断線または,抵抗値が極めて小さくなった場合。

#### 9-3. リモート設定入力の異常

設定値表示	原 因
гЕНН	リモート設定入力が,測定範囲上限値の約10%を超えた場合。
rELL	リモート設定入力が,測定範囲下限値の約-10%を超えた場合。

リモート設定入力で異常発生の場合は,0-0,基本画面0-2,リモート設定 (r5H) 画面で,設定値表示画面にメッセージが,表示されます。

#### 9-4. ヒータ断線CT入力の異常

設定値表示	原 因
ньнн	CT入力値が,38.5Aを超えた場合。
ньсе	C T 入力値が,−3.5 A を超えた場合。


ヒータ断線警報でCTの入力に異常が発生した場合,設定表示器にメッセージが表示されます。


# 9-5. 表示データが一1999カウントを超えた場合、測定値表示器に以下の表示がされます。

□000~□999:表示値が 10000~10999カウント時に表示

n000~n999:表示値が -2000~ 2999カウント時に表示

\* 測定値入力,リモート設定入力,ヒータ断線警報の異常メッセージが表示された場合は,各入力についてチェックしてください。 入力に異常の無い場合は他の原因も考えられますので,取扱店,弊社営業所にご連絡ください。





#### ■ キー操作の説明 ■

1. 工場出荷時には画面ロック状態になっており、0-0 基本画面と基本画面群の一部のみが表示され、 <del>ミード</del> キーを押しても他の モード画面群へは切り換わりません。

画面ロックを解除して各画面を表示可能とするには, $\frac{37}{(19-2)}$ キーを押しながら $\frac{\overline{\mathbb{Z}^{-1}}}{(19-1)}$ キーを押して,表示ランプを点灯状態にします。この状態の時は全パラメータが表示されます。

この状態で 表示 キーを押すと,

- (1) モード0 基本画面 → モード1 プログラム画面 → モード2 タイマ画面 ······· モード7 オプション画面 → 基本画面へと各画面群の先頭画面間を移行します。
- (2) 各画面群の先頭画面以外の画面で $\frac{\overline{\overline{b}} \overline{\overline{c}}}{(\overline{\overline{c}} F)}$ キーを押すと、その画面群の先頭画面へ画面が移ります。
- (3) パラメータの表示が点滅状態の場合は画面がロック状態になっておりますので数値の変更はできません。数値を変更する場合は画面ロックを解除する必要があります。 (プラーン) キーを押しながら (プラルタ) キーを押すとパラメータの表示が点滅から点灯に変わりロックが解除されます。設定後画面をロック状態にする場合は、同じキー操作を行ないます。
- (ロック) キーを押すと、 各画面群内で押す毎にキーシーケンスの上から下へ順次画面を移行し、一番下の画面からは先頭画面へ戻ります。
- <sup>シフト</sup> シフト キーを続けて2回押すと, どの画面を表示していても,0-0 基本画面へ戻ります。

#### 11. 仕 様

ディジタル表示 ············ 7セグメントLED, 4桁 (2組) 表示精度 ············ ± (0.25% FS+1 digit) \*測定範囲表参照 (7ページ) ■表示 表示精度維持範囲 ······· 23±5℃ 表示分解能 ……………… 測定レンジにより異なる (0.001, 0.01, 0.1, 1) サンプリング周期 ……… 0.25秒 動作表示 ……………… 10種類 LEDランプ表示 ■設定 ローカル設定 ………… 前面キースイッチ(7個)操作による 設定範囲 …………… 測定範囲に同じ 設定リミット ………… 上下限個別設定,測定範囲内任意(下限値<上限値) リモートSV設定 ……… 外部アナログ信号による (\*オプション) 通信による設定 ………… 通信機能による (\*オプション) 熱電対 …… B, R, S, K, E, J, T, N, PLII, WRe5-26, [U, L (DIN 43710)] ■入力 (マルチ入力,マルチレンジ)\*測定範囲表参照(7ページ) 外部抵抗許容範囲 ……… 100Ω以下 入力抵抗 ··········· 500kΩ以上 規定電流 …… 約0.5mA 導線抵抗許容範囲 ……… 一線あたり 5Ω以下 電圧 ······ -10~10, 0~10, 0~20, 0~50, 10~50, 0~100mV DC または、−1~1、0~1、0~2、0~5、1~5、0~10V DC (マルチ入力, プログラマブルレンジ) 入力抵抗 ··········· 500kΩ 以上 電流 ………………… 4~20,0~20mA DC (マルチ入力,プログラマブルレンジ) 受信抵抗 …………… 250Ω サンプリング時間 ……… 0.25秒 PVバイアス ……… -1999~9999 Unit (センサ補正) PVフィルタ …… 0~100秒 アイソレーション ……… 入力とシステム及び各種出力間絶縁 (但し, リモート入力, CT入力, DI入力とは非絶縁) 制御方式 …………… オートチューニング機能付き, PID制御方式 ■制御(調節) 比例带 (P) ····· ON-OFF, 0.1~999.9% FS 積分時間 (I) ············· OFF, 1~6000秒 (OFF: PD, P動作) 微分時間 (D) ············ OFF, 0, 1~3600秒 (OFF, 0: PI, P動作) マニュアルリセット …… -50.0~50.0% (I=OFF時有効), 他 負荷率定数として使 ON-OFF動作すきま ……… 0.1~10.0% FS 比例周期 ……… 1~120秒 調節出力特性 ………… RA/DA 切り換え可 上下限出力リミット ……… 標準リミット: -10.0~110.0% (下限<上限) 特殊リミット: PV値同期型リミット ■調節出力種類・定格 接点出力 ······ 240V AC 2.5A/抵抗負荷 20mA 以下 アイソレーション ……… 出力とシステム及び各種入出力間絶縁 ■手動調節 出力設定範囲 ………… -10.0~110.0% (設定分解能0.1%) 但し、上下限出力リミット範囲内 自動/手動切り換え …… バランスレスバンプレス 但し、比例帯範囲内 設定範囲 …………… —1999~9999 Unit ■設定値バイアス(SB) 設定分解能 ……… 表示分解能に同じ 動作入力 …………… 外部制御入力 (DI) で選択時, 入力閉でバイアス動作 入力点数 ······ DI 1, DI 2の2点 ■外部制御入力(DI) (但し、HBが付加されている場合はDI 1の1点) 入力定格 ……………… 無電圧接点, オープンコレクタ入力 (約5V/2mA DC 印加) 動作種類 ····· NON, SB, AT, MAN, DA, REM, EXEC, ADV, HLD の9種類より選択 アイソレーション …… DI入力とシステム及び各種出力間絶縁 (但し、PV入力、リモート入力、CT入力とは非絶縁) 動作種類 ……………… OFF, 実行モード, タイマモード, パワーONモードの4種類 ■タイマ機能 スタートタイム ………… 0~9999分 エンドタイム ··········· 1~9999分, 0設定でキーまたは電源OFFまで連続

付加機能(オプション) ■ヒータ断線警報(HB) 警報動作 ……………… 外付けCTによりヒータ電流検出(CT付属) 警報出力 ON (単相用) 出力 ON時のヒータ断線検出時 出力 OFF時のヒータループ警報検出時 警報出力 ON ヒータ断線警報 電流設定範囲 ··········· 0.1~30.0A (OFF設定で警報動作停止) ヒータループ警報 電流設定範囲 ··········· 0.1~30.0A (OFF設定で警報動作停止) 設定分解能 ...... 0.1A 電流表示 ……………… 0.0~35.0A (±10%) 表示精度 ...... 3% FS (正弦波50Hz 時) 最小動作確認時間 ……… ON (OFF) 時間 250msec 以上 警報出力/定格 …… 接点出力/240V AC 1.5A (抵抗負荷), 1a (イベント出力とコモン共通) 警報保持モード ………… 保持/非保持 選択 サンプリング時間 ……… 1秒 アイソレーション ……… CT入力とシステム及び各種出力間絶縁 (但し、PV入力、リモート入力、DI入力とは非絶縁) ■アナログ出力 アナログ出力数 ………… 1点 アナログ出力種類 ………… 測定値 (PV) , 設定値 (SV) より選択 アナログ出力 ……… 0~10mV DC/FS 出力抵抗 10Ω 0~10V DC/FS 負荷電流 2mA 以下 4~20mA DC/FS 負荷抵抗 300Ω 以下 出力精度 ……………… ±0.25% FS (表示値に対して) 出力分解能 …… 約0.04% FS (1/2500) 出力スケーリング ………… 測定範囲内 アイソレーション ……… アナログ出力とシステム及び各種入出力間絶縁 対象入力 …………… 直流電圧または電流入力時 ■開平演算 ローカット範囲 ……… 0~1% FS (入力) 設定範囲 …………… 測定範囲に同じ ■リモート設定 設定精度 ………… ± (0.25% FS+1 digit) リモートバイアス ……… -1999~9999 Unit リモートフィルタ ……… 0~100秒 リモート/ローカル切換え 前面キー, 通信, 外部制御入力 (DI入力選択) 操作によるサンプリング時間 ……… 0.5秒 アイソレーション ……… リモート入力とシステム及び各種出力間絶縁

イベント出力数 …… EV 1, EV 2, EV 3の3点 (個別設定, 個別出力) ■イベント出力

(但し、HBが付加されている場合はEV 1, EV 2の2点) (SR52の場合 EV 1, EV 2とEV 3/HB共通出力の2点)

(但し、PV入力、CT入力、DI入力とは非絶縁)

イベント種類 …… NON 1点

(上限,下限) 2点 (上限,下限) 2点 PV SV

DEV (上限偏差, 下限偏差, 上下限偏差, 上下限範囲内) 4

点

TIME (START, END, START/END) 3点

PRG (RUN, END, STEP) 3点

AT, SO 2点

の17種類より選択

イベント動作 ··········· ON-OFF動作 (PV, SV, DEV時) 

■プログラム機能,■通信機能の仕様については別紙の取扱説明書を参照ください。

#### ■その他

データ保持 ……… 不揮発性メモリ (EEPROM) による 使用周囲温度/湿度範囲 ····· -10~50℃/90% RH 以下 (結露無きこと)

または24V DC ±10% より選択

消費電力 ······ SR52, SR54:最大13VA, SR53:最大15VA 絶縁抵抗 ………… 入出力端子と電源端子間 500V DC 20MΩ 以上 入出力端子と接地端子間 500V DC 20MΩ 以上

耐電圧 ………………………………… 入出力端子と電源端子間 1000V AC 1分間 電源端子と接地端子間 1500V AC 1分間

保護構造 ……………… 前面操作部のみ簡易防塵防滴構造

材質 ……… 樹脂成形

外形寸法 ················ SR52:H72×W72×D110(パネル内100) mm

SR53: H96×W96×D110 (パネル内100) mm SR54:H96×W48×D110 (パネル内100) mm

取付 ……………… パネル埋め込み方式 (ワンタッチ取付)

適用パネル厚 ……………1~3.5㎜

取付穴寸法 ······· SR52:68×68mm, SR53:92×92mm, SR54:92×45mm 質量 ····· SR52:約350g, SR53:約450g, SR54:約350g

#### 12. コード選択表

項目 コード		仕			
SR52-	72×72 DINサイズ テ				
1. シリーズ SR53-	96×96 DINサイズ テ	ィジタル調節計			
SR54-	96×48 DINサイズ テ	ィジタル調節計			
		K, E, J, T, N, PL []	, WRe5-26, U,	L	マルチ入力,マルチレンジ
	2 測温抵抗体 P	t100/JPt100			マルチレンジ
2. 入力		-10~10, 0~10, 0~2	20, 0~50, 10~	~50, 0∼100mV DC	マルチ入力、
		0 - 20, $4 - 20$ mA DC			、ルケヘハ,   プログラマブルレンジ
		$-1 \sim 1$ , $0 \sim 1$ , $0 \sim 2$ , (			
		比例周期 1~120利			
3. 調節出力				00Ω以下(出荷時 R	
		王 比例周期 1~120利			<del></del>
	V- 電 圧		:大負荷電流:2	mA以下	
		-240V AC±10% 50/60E			
4. 電源	10-	24V AC±10% 50/60E	łz		
	02-	24V DC±10%			
5. プログラム機能	N	なし	1 . 0 . 0000.47		
	P	最大10ステップ 時間	]:0~9999分/	1ステップ, リピー	ト回数:0~9999回
6. イベント出力		0 なし	-0 (EVI EVO.)	THO ATT IL YELL (O. F.	ODES ODES (DV) DVO DVO CD) (O b
			52 (EVI, EV2 &	EV3/HB共通)/2点,	SR53·SR54 (EV1, EV2, EV3/HB) /3点
		00 なし	。 亚仁·加土·	050.0	
7. リモート設定入力		14   4~20mA DC 受信抵抗: 250Ω   システム及び各種出力間絶縁   15   1~5V DC 入力抵抗: 500kΩ   コステム及び各種出力間絶縁		及び各種出力間絶縁	
			DC 入力抵抗:500kΩ PV, CT, DI 入力とは非絶縁		
8. ヒータ断線/ヒータ	ループ繁報	10 0 10V b		000K12	
(調節出力 Y, P 時の	(単和	用)		1~30 04 接占出力(	la):240V AC 1.5A/抵抗負荷
9. 開平 (√) 演算	· •/·/25//(-1/)	0-	なし	1 50.04 接点四方(	14) . 240 / 元 1.3A/ 抵抗負荷
(電圧,電流入力時の	み選択可)	1-	<u></u> 付き		
(10,11)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		00 なし		
10. アナログ出力又は通信機能       (				0~10mV DC 出力抵	抗:10Ω
				4~20mA DC 負荷抵	抗・300 O 以下 スケーリング
				0~10V DC 最大負	
			15 RS-485		
			16 RS-422A	(注:SR52では選払	尺不可)
			17 RS-232C		
11.前面シート文字			Ј	日本語	
11. 刑国ノード义子			E *	英 語	
12. 特記事項			0	なし	
10. 71 BU 7. 34		77.6	9	あり	33.000

<sup>(\*</sup> 英語を指定された場合でも取扱説明書は和文が添付されます。)

#### 取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式合社 シマデン 本社: 〒179-0081 東	京都練馬区北町2-30-10	
東 京 営 業 所:〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10	☎(03)3931-3481 代表	FAX (03) 3931-3480
横 浜 営 業 所:〒220-0074 横浜市西区南浅間町 21-1	☎(045)314-9471 代表	FAX (045)314-9480
静 岡 営 業 所:〒420-0803 静岡県静岡市千代田 1012-3	☎(054)265-4767 代表	FAX (045) 265-4772
名 古 屋 営 業 所:〒465-0024 名古屋市名東区本郷 2-14	☎(052)776-8751 代表	FAX (052)776-8753
大 阪 営 業 所:〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14	☎(06)6319-1012 代表	FAX (06) 6319-0306
広 島 営 業 所:〒733-0812 広島県広島市西区已斐本町 3-17-15	☎(082)273-7771 代表	FAX (082) 271-1310
埼 玉 工 場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1	☎(049)259-0521 代表	FAX (049) 259-2745

<sup>\*</sup>商品の技術的内容につきましては,☎(03)3931-9891にお問い合せください。